




beSmart kontrollige oma haagist Appi kaudu!


Paigalda beSmart App



A Seadistage ühendus



B Valige haagis



Laadige see teave PDF kujul alla
oma keeles



rohkem YouTube'is





Tagumise ukse lukustussüsteem: kontrollige PIN-kaitsesga ükselukustussüsteemi lihtsalt ja mugavalt beSmart-rakenduse kaudu.



Piduriklotside kulumise kontroll: vältige rikkeid ja planeerige optimaalselt töökojakülastusi. BeSmart rakendus näitab teile teie piduriklotside seisukorda.



Rehvide seisundi kontroll: vältige rehvide läbilööke ja suuremat kulumist, jälgides rehvirõhku ja rehvitemperatuuri.



Teljekoormus: Suurendage ohutust teel ja vähendage haagise kulumist. Kontrollige rakenduse kaudu, kas telje koormus vastab saatelehtedele.



Jahuti jälgimine ja juhtimine: Hoidke rakenduse kaudu alati silma peal jahuti tööandmetel.



Kaubaruumi temperatuur: kontrollige praegust temperatuuri ja saate hoiatusi kõrvalekallete kohta otse nutitelefoni kaudu.



Temperatuuriprinter: Temperatuuriprinterit saab juhtida otse nutitelefoni kaudu.

