




beSmart controleer je trailer met de app!


Installeer beSmart App



A Verbinding opzetten



B Trailer kiezen



Download deze informatie als
PDF in uw taal



Ontdek meer op
YouTube





Portiervergrendeling achter: Bedien de portiervergrendeling met PIN-beveiliging eenvoudig en comfortabel via de beSmart app.



Controle op remblokslijtage: voorkom pech en plan werkplaatsbezoeken optimaal. De beSmart app toont u de conditie van uw remblokken



Bandenstatus controle: Voorkom lekrijden en verhoogde bandslijtage door de bandenspanning en de bandentemperatuur in de gaten te houden.



Aslast: Verhoog de veiligheid op de weg en verminder de slijtage van de trailer. Controleer via de app of de samengevoegde lading overeenkomt met de leveringspapieren.



Monitoring en controle van de koelmachine: Houd altijd een oogje op de geregistreerde data van de koelmachine via de app.



Temperatuur laadruimte: Controleer de actuele temperatuur en ontvang waarschuwingen bij afwijkingen direct via de smartphone.



Temperatuurprinter: Bedien de temperatuurprinter rechtstreeks via de smartphone.

