




beSmart ellenőrizze a pótkocsiját az alkalmazással!


Telepítse a beSmart
alkalmazást



A Kapcsolat beállítása



B Válassza ki a pótkocsit



Töltse le ezt az információt PDF
formátumban az Ön nyelvén

további információk a
YouTube-on





Hátsó ajtózárrendszer: Irányítsa a PIN-kóddal védett ajtózárrendszert egyszerűen és kényelmesen a beSmart alkalmazáson keresztül.



Féketétek kopásának ellenőrzése: Kerülje el a meghibásodásokat, és tervezze meg optimálisan a szervizlátogatásokat. A beSmart alkalmazás megmutatja a féketétek állapotát



A gumiabroncsok állapotának ellenőrzése: Kerülje el a defektet és a gumiabroncsok fokozott kopását a gumiabroncsnyomás és a gumiabroncs hőmérsékletének figyelemmel kísérésével.



Összesített terhelés: Növeli az útbiztonságot és csökkenti a pótkocsi kopását. Ellenőrizze az alkalmazáson keresztül, hogy az összesített terhelés megfelel-e a kézbesítési papíroknak.



A hűtőgép felügyelete és vezérlése: Az alkalmazáson keresztül mindig szemmel tarthatja a hűtőgép működési adatait.



Raktérhőmérséklet: Ellenőrizze az aktuális hőmérsékletet, és kapjon figyelmeztetést az eltérésekről közvetlenül az okostelefonon keresztül.



Hőmérsékletnyomtató: A hőmérsékletnyomtatót közvetlenül az okostelefonon keresztül vezérelheti.

